

Flexibilní brusná hlava otočná o 180°




Mirka® DecoSander

Bezprašná tyčová bruska pro snadné broušení stěn a stropů

Mirka® DecoSander je všestranná tyčová bezprašná bruska s vyměnitelnými podložkami. Je navržena pro efektivní broušení stěn a stropů, vyniká zejména při broušení rohů a nabízí vynikající flexibilitu a uživatelský komfort.


- Nastavitelná teleskopická tyč
- Nízká hmotnost (méně než 0,8 kg)
- Ergonomická rukojeť pro snížení únavy a snadnou manipulaci
- Stabilizovaná brusná hlava
- Integrované odsávání prachu s antistatickými vlastnostmi a nastavitelným ovládním proudění vzduchu
- Vyměnitelné brusné podložky s uchycením na suchý zip





► Podložný talíř 80 × 230 mm

- Perfektní pro detailní práce a úzké prostory, nabízí vynikající kontrolu a snadnou manipulaci.
- Umožňuje přístup do rohů a dalších těžko dostupných míst, čímž zajišťuje dokonalé výsledky.



► Podložný talíř 225 mm

- Ideální pro použití na rovných plochách, poskytuje snadné a konzistentní broušení pro dokonalý povrch na větších plochách.

POUŽITÍ

Broušení stěn a stropů

Broušení rohů, detailní práce

Broušení sádkokartonu



Bezprašná tyčová bruska

Vyměnitelné podložky


DecoSander je vybaven vyměnitelnými podložkami, které umožňují přesné broušení na různých površích. Díky praktickému úchytnému mechanismu Click & Slide, který zajišťuje rychlou výměnu podložek, získáte zvýšenou kontrolu nad jejich výměnou.

Nastavitelná délka tyče

S teleskopickou tyčí, kterou lze prodloužit až na 1,8 metru poskytujete DecoSander optimální dosah na stěny a vysoké stropy, zatímco její kompaktní přepravní délka 1,1 metru zajišťuje snadnou přepravu.

Stabilizovaná brusná hlava

Robustní konstrukce stabilizované brusné hlavy zabraňuje náhodnému naklánění a překlápění na okrajích, což zajišťuje plynulý a stabilní brusný výkon i v obtížně přístupných místech.



Příslušenství

Název produktu	Mirka kód
DecoSander Podložný talíř 80 × 230 mm Grip Multi	8393901221
DecoSander Podložný talíř 225 mm Grip Multi	8393801221
Teleskopická tyč pro Mirka DecoSander (prodloužitelná až na 1.8 m)	8393000001
Otočný mechanismus pro Mirka DecoSander	8393000011
Přenosná taška Mirka DecoSander	8393000021
Hadice a koncovka Ø 27 mm/32 mm	MIN6519411

Balení

Č.	Balení	Mirka kód
1	DecoSander 80 × 230 mm Grip Multi	8393901011
2	DecoSander 80 × 230 mm/225 mm Grip Multi	8393801011



Vhodné pro brusivo Mirka Abranet a vysavače Mirka® DEXOS 1217 M AFC, 1125 L, 1230 L, a 1230 M.

